

Tragfähigkeit in t																
	Artikel- nummer	1-Strang 0°	2-Strang 0°	1-Strang 90°	2-Strang 90°	2-Strang 0-45°		2-Strang 45-60°		3/4-Strang 0-45°		3/4-Strang 45-60°				
APSR1000	1,12	2,24	1,12	2,24	1,6	1,12	2,36	1,7								
APSR3200	3,15	6,3	3,15	6,3	4,25	3,15	6,7	4,75								
APSR5000	5,3	10,6	5,3	10,6	7,5	5,3	11,2	8								
APSR8000	8	15	8	15	11,2	8	17	11,8								

Allgemeine Informationen:

Temperatureinsatztauglichkeit:

Umgebungstemperatur	Reduzierung der Tragfähigkeit
unter -20°C	nicht zulässig
von -20°C bis 100°C	keine
über 100°C	nicht zulässig

Anschlagpunkte sind vor jedem Gebrauch nach der mitgelieferten Montageanleitung und mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen.

Eine vollständige Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert.